

# mgnt

**NÁVOD K POUŽITÍ**

## ÚVOD

Gratulujeme vám k pořízení magnetické stěrky **mgnt**! Špinavá váza je prokletím, které trápí všechny dýmkaře bez rozdílu. Stačí si z dýmky několikrát zakouřit, aby se vnitřek vázy zanesl nečistotami. **Čištění vázy nikoho nebaví**. Dosud jsme využívali štětky, rýži a různé chemikálie – je to pracné a výsledek není 100%.

**Zapomeňte na složité čištění vázy.** Představujeme vám **mgnt** – magnetickou stěrku, která snadno a efektivně odstraňuje plak, šmouhy a usazeniny z vašich váz. Jedná se o první z řady produktů ve spolupráci [Shanti](#) a [Dýmkařova koutku](#).

Před použitím **mgnt** si pečlivě přečtěte tyto pokyny a seznamte se ověřeným postupem čištění. Uschovejte pro pozdější použití.

## POPIS PRODUKTU

**Magnetická stěrka mgnt** se skládá ze dvou termoplastových dílů, které jsou vybaveny silnými magnety a šetrnou textilií. Stěrka je dodávána ve spojeném stavu, umístěná v papírové krabičce. Uvnitř krabičky je umístěn QR kód, který vás dovedl až k tomuto návodu.

Termoplastové šasi je vysoce odolné, snese teploty do 80°C a dlouhodobě si zachovává tvar i pevnost. Neodymové magnety jsou bezpečně uloženy uvnitř šasi a jejich síla vám umožňuje čistit vázu, hladkou i broušenou, do 1,5 cm tloušťky stěny. Textilní vložka je odolná a zároveň jemná, vázu nepoškrábe ani nijak nepoškodí.

## ÚČEL POUŽITÍ

**Magnetická stěrka mgnt** je určena k údržbě a čištění váz pro vodní dýmky. Manipulace s tímto výrobkem musí být v souladu s návodem k použití. Uživatel přebírá plnou odpovědnost za nesprávnou manipulaci a používání tohoto výrobku.




## VÝROBCE

SHANTI & Co. s.r.o.  
Zábrdovická 11/801  
CZ - Brno 615 00  
tel.: +420 533 534 201

[www.shanti.cz](http://www.shanti.cz)  
[info@shanti.cz](mailto:info@shanti.cz)

# mgnt

## JAK VYČISTIT VÁZU?



Tvorba pěny

Vylití vody a umístění  
části sěrky bez loga  
na dno vázy

Spojení obou částí  
sěrky k sobě

Čištění vázy

Vyjmutí sěrky  
a vypláchnutí vázy

Váza jako nová!

## **POSTUP ČIŠTĚNÍ**

**Čištění vázy nebylo nikdy snazší.** Ukážeme vám, jak na to.

- 1.** Do vázy vstříkněte porci mýdla nebo běžně používaného detergentu (JAR atd.). Napusťte vázu vodou zhruba do třetiny jejího objemu.
- 2.** Zakryjte hrdlo vázy dlaní a zatřeste s ní. Tímto vytvoříte uvnitř vázy pěnu a mydliny, které jsou důležitou součástí čistícího procesu. Poté vodu z vázy vylijte, aby uvnitř zůstaly pouze mydliny.
- 3.** Rozdělte **mgnt** na dvě části. Drží pevně u sebe, proto doporučujeme vrchním dílem otočit do strany a teprve poté jej oddělit. Část stěrky bez loga vložte do vázy a druhou k ní přiložte zvenku – **mgnt** se spojí a můžete čistit.
- 4.** Mechanicky setřete nečistoty ze dna vázy a pokračujte nahoru až k jejímu hrdlu. Jakmile budete se stavem vázy spokojeni, opět ji napusťte vodou. S vázou zatřeste a odpadní vodu vylijte. Opakujte do doby, než bude váza bez mydlin a vody.
- 5.** Vyjedťte stěrkou nahoru po váze a odeberte díl uvnitř. Z tohoto dílu vymáčkněte vodu pomocí tlaku palce na textilní vložku. Začněte v horní části a pokračujte až dolů, z textilie by mělo vytéct několik kapek vody.
- 6.** Oba díly stěrky nechte vyschnout, a to stranou s textilní vložkou nahoru. Poté **mgnt** umístěte zpět do krabičky.

Nečistoty vám zmizí před očima a během minuty péče je váza opět křišťálově čistá a jako nová. Takové čištění vás bude bavit. Dopřejte si čistý chuťový zážitek bez zdraví ohrožujících nečistot, s **mgnt** je to hračka!

## **SPECIÁLNÍ VÁZY**

**Broušené vázy:** Pomocí stěrky vyčistíte i broušené vázy s nerovnostmi na povrchu. Pravidelné přejíždění po těchto plochách nicméně snižuje životnost textilie třením o nerovný povrch. Proces čištění doporučujeme provést pomalu.

**Vázy s ornamenty:** Tradiční vázy s vystouplými ornamenty lze taktéž čistit pomocí stěrky, postupujte ovšem se zvýšenou opatrností. Nešetrné pohyby stěrky po vnější straně vázy mohou způsobit poškození těchto ornamentů. Společnost SHANTI & Co. s.r.o. nenese odpovědnost za případné poškození vázy a jejich ornamentů údržbou pomocí stěrky mgnt.

## **ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ**

**Údržba textilie:** Před čištěním vylijte vodu z vázy, ať uvnitř zůstanou pouze mydliny. Nečistěte vázu, pokud je plná vody – snížíte tím životnost textilie i stěrky. Po dokončení čištění vymačkejte vodu z textilie toho kusu stěrky, který byl uvnitř vázy, a nechte jej vyschnout.

**Mytí:** Nevkládejte do myčky! Šasi čistěte suchým hadříkem. Dbejte na to, aby stěrka nebyla ponořena do vody. Znečištěnou textilií krátce omyjte, vymačkejte z ní vodu a nechte vyschnout.

**Skladování:** Využijte původní krabičku, nebo stěrku přebalte do plastové, papírové či skleněné krabičky. Uchovávejte mimo dosah dětí, magnety nejsou hračka. Skladujte mimo dosah elektronických zařízení, magnetismus je může poškodit. Stěrku uchovávejte na suchém místě bez přímého slunečního svitu.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**Nebezpečí úrazu:** Magnety mají vysokou přitažnou sílu. Části stěrky k sobě mohou přiskočit i na velkou vzdálenost. Při neopatrné manipulaci může dojít k zaseknutí kůže či prstů mezi magnety, což může způsobit podlitiny, pohmožděliny i zlomeniny. Při manipulaci s nimi dbejte na osobní bezpečnost, případně využijte ochranné rukavice.

**Spolknutí:** Stěrku vč. magnetů nepolykejte. Přitáhnutí magnetů nacházejících se v těle může způsobit vážné poranění a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Zdravotní riziko:** Doposud nebylo prokázáno, že by vliv magnetického pole měl negativní vliv na zdraví. Je velmi nepravděpodobné, že by magnetické pole způsobovalo zdravotní riziko. Nelze to ovšem vyloučit. Proto doporučujeme vyvarovat se trvalého přímého kontaktu s magnety.

**Magnetismus:** Udržujte bezpečnou vzdálenost (1 m) od všech elektronických a elektromagnetických zařízení, aby nedošlo k jejich poškození. Mezi tyto zařízení/objekty patří mobilní telefony, platební karty, televizory, rádia, počítače, mechanické hodinky, chytré nositelnosti, pevné disky a další.

**Kardiostimulátor:** Magnety mohou ovlivnit fungování kardiostimulátorů a implantovaných srdečních defibrilátorů. Pokud je používáte, udržujte dostatečnou vzdálenost od magnetů. Varujte ostatní, kteří používají tato zařízení.

**Zasílání magnetů:** Magnetické pole neodborně zabalených magnetů může ovlivňovat třídící linky spedice a poškodit citlivé zboží v jiných balících. V přepravní krabici umístěte magnety doprostřed a jejich okolí zaplňte výplňovým materiálem, abyste odstínili magnetické pole.

**Letecká přeprava:** Magnetické pole neodborně zabalených magnetů může ovlivňovat navigační přístroje letadel, v nejhorších případech může dojít k nehodě. Přepravujte magnety pouze s dostatečným odstíněním jejich magnetického pole.

**Recyklace:** Likvidaci provádějte dle platných místních předpisů o likvidaci odpadu např. odvezením do sběrného dvora k roztřídění. Malé kousky použitých neodymových magnetů mohou být přidány do běžného komunálního odpadu.